August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August® User Manual

Model No. : DTA415

EN **Amplified TV Antenna**

FR **Antenne TV Amplifiée**

DE **Verstärkte TV Antenne**

IT **Antenna TV Amplificata**

ES **Antena TV Amplificada**

Manuel d'utilisation

Merci pour avoir acheté le Antenne TV Amplifiée August DTA415.Ce manuel a été conçu dans l'optique de vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil. Prenez quelques minutes pour le lire même s'il vous est déjà arrivé d'utiliser un appareil similaire.

Sécurité

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés de lire attentivement les recommandations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le par vous-même car cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

.

Recyclage

Vous êtes priés de disposer du produit et des ses accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et autres réglementations en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règlements à suivre en termes de recyclage.

Service Clients

Pour assistance technique ou toute autre requête, contactez notre
service clients par:
Téléphone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

1. Consignes de sécurité importantes

1) Tenir l'appareil éloigné de la pluie et l'humidité.
2) Assurez une distance minimale de 5cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
3) Ne pas couvrir l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux etc. car elles peuvent gêner la ventilation.
4) Garder l'appareil loin des flammes nues.
5) Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
6) Utilisez l'appareil avec le câble d'alimentation fourni seulement.
7) Ne pas ouvrir l'appareil, car cela annule la garantie.

2. Caractéristiques principales

- Antenne Amplifiée à augmentation progressive élevée de 25dB
- Bande de Fréquences: VHF 170 – 230MHz, UHF 470 – 860MHz
- Ruban Adhésif et Fixation par Vis
- Usage à Domicile et à l'Extérieur
- Câble de Connexion de l'antenne : 1,5 Mètre

3. Accessoires

Câble d'Alimentation et Adaptateur USB

Fixation par Vis

Fixation à Ventouse

Mode d'Emploi

4.Installation

4.1 Fixation Adhésive

1) Retirer la couverture rouge afin de montrer la patte adhésive.



2) Appuyer l'antenne fermement contre une surface lisse.



4.2 Fixation par Vis

1) Retirer la couverture rouge afin de montrer la patte adhésive.



2) Coller la fixation de vis sur la patte adhésive.



3) Accrocher l'antenne sur une vis, un clou ou un crochet.



Une fixation à ventouse est fournie afin de vous aider à tester la puissance du signal puis identifier le meilleur emplacement avant d'installer l'antenne. Appuyer une côté de la ventouse sur la couverture rouge et l'autre côté sur une surface lisse.





Veuillez noter que la fixation à ventouse ne peut être utilisée que lorsque la couverture rouge est toujours présente.

5. Opérations



Suivez les étapes ci-dessous pour assurer la fonction correcte de l'appareil.

Etape 1: Connecter la DTA415 à un port USB alimenté à l'aide câble et adaptateur fournis.
Etape 2 : Branchez une extrémité du câble coaxial au DTA415 et l'autre extrémité à votre appareil TNT, TV ou autre récepteur.
Etape 3 : Mettez l'antenne sur une surface plane près de la fenêtre.
Etape 4 : Allumez votre appareil TNT, TV ou récepteur et ajustez l'orientation de l'antenne pour obtenir meilleur réception.

Remarque:
L'antenne peut être également alimentée par l'appareil TNT TV ou récepteur sa prise d'antenne fournis du courant. Si c'est le cas, vous n'avez besoin de connecter l'appareil à un port USB alimenté.



6. Spécifications Techniques

- VHF 170-230MHz, UHF 470-860MHz
- Gain: 25dB
- Dimension: 218 x45x16mm
- Poids Net: 55g
- Entrée CC:: 5-8V ⎓ 25mA

Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

The warranty is in addition to, and does not diminish, your statutory or legal rights.

Customer Service:
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com